

防災ラジオの取扱説明書（文字表示付き）

① 防災ラジオとは

- ▶通常は、一般ラジオとして利用でき、防災情報を受信するとラジオのON/OFFに関わらず、自動的に防災情報を放送します。
- ▶緊急放送は、照明が赤く光って最大音量でお知らせします。
- ▶停電時は、照明が自動で光って防災ラジオの場所を確認できます。
(照明として利用できます)



② 使用前の準備

1 防災アンテナを取り付ける

2 乾電池・ACアダプタを取り付ける

- ▶乾電池・ACアダプターは常に入れておいてください。
- ▶ACアダプタをコンセントに差し込んでいる場合は、乾電池の電力は使用しません。

※液漏れによる故障防止のため、1年に1回は必ず乾電池を交換してください。

3 落下しないような場所に置いておく

防災アンテナは止まるまでしっかりねじ込むこと。



③ ボタン等の説明

▶ FMアンテナ
FMラジオを聞くとときに伸ばします。

▶ 照明
緊急時、赤く点滅します。
停電時には、自動で光ります。

▶ 電池ランプ
赤く点滅したら交換の合図です。

▶ 文字表示
放送内容が、テロップ表示します。

▶ 照明ボタン（入/切）
照明の入/切を操作します。

▶ 聞き直しボタン（入/切）
最新の放送内容が、何度でも聞き直しができます。

▶ 音量ボタン（大/小）
緊急放送は、最大音量で放送されます。
通常放送は、設定してある音量で放送されます。

放送を受信した後、聞き直しができるときは、赤ランプが点滅して光ります。
聞き直し不要の時は、【聞き直しボタン】を押して、すぐ【ON/OFF】を押してください。（点滅が消えます）

④ FMラジオを聞く

1 ラジオのスイッチを入れる

希望の放送局の右側のボタンを押すと、スイッチが入り選局されます。

選局された放送局のランプが青く光って放送します。

2 ラジオのスイッチを切る

青く光っている放送局の右側のボタンを押します。
(青いランプが消えます。)

右側の写真の状態から、ON/OFFスイッチを誤って押した場合は、もう一度同じボタンを押せば消えます。



⑤ 転居や転出の時は

1 人吉市内の転居の場合

防災ラジオには、市内の校區別に設定しております。転居される時は、その転居先によりラジオの設定を変更する必要がありますので、市役所へ必ずご連絡ください。(※同じ小学校区内の転居する場合は、連絡不要です。)

2 人吉市外へ転出される場合

世帯全員が市外へ転出される時は、必ず市役所へラジオを返還してください。
(防災ラジオ(本体)、ACアダプター、アンテナ)

3 亡くなられた場合

単身世帯の使用者がなくなれた場合は、親族の方等が必ず市へ返還してください。

⑥ その他の注意事項

- ▶防災ラジオは、市からの貸与品(無償)です。他人への譲渡、売却等は絶対にしないでください。
- ▶防災放送は、いつでも受信できるようにしておきましょう。
- ▶ラジオが故障したかなと思ったら下記のコールセンターへ連絡してください。
なお、破損や故障に関しては、借受者に修理費をご負担していただく場合があります。
- ▶その他詳細は、同梱の取扱説明書をご確認ください。

⑦ 問合せ

▶使用方法・故障

【防災ラジオコールセンター】 0120-388-280 ※年中無休・24時間対応

▶その他・全般

【防災課】 0966-22-2111 (代表) ※休日を除く